



4). Zavrte muški konektor na ženski konektor na osnovi motora. Ako nije dobro pričvršćeno, koristite ključ.

